S60(08-09)
S60/V60(11-)
S80(07-)
XC60
V70/XC70(08-)

Один год / 20 000 км

Двигатель	Время												
B4164TX	Бесплатно	1,5	1,5	2,4	1,5	1,5	4,2	1,5	1,5	2,4	1,5	1,5	4,2
B4164TX+MPS6	Бесплатно	1,5	1,5	2,4	2,4	1,5	4,2	1,5	2,4	2,4	1,5	1,5	4,2
B4204S, B4204TX	Бесплатно	1,5	1,5	2,4	1,5	1,5	2,5	1,5	1,5	2,4	1,5	1,5	2,5
B4204X+MPS6	Бесплатно	1,5	1,5	2,4	2,4	1,5	2,5	1,5	2,4	2,4	1,5	1,5	2,5
B5204T, B5254T, B4204T11***	Бесплатно	1,5	1,5	2,6	1,5	1,5	4,2/2,6***	1,5	1,5	2,6	1,5	1,5	4,2
B5244S	Бесплатно	1,5	1,5	2,6	1,5	1,5	4,2	1,5	1,5	2,6	1,5	1,5	4,2
B6304T, B6324S	Бесплатно	1,5	1,5	2,6	1,5	1,5	3,8	1,5	2,1	2,6	1,5	1,5	3,8
B8444S	Бесплатно	1,5	1,5	2,8	1,5	1,5	3,5	1,5	1,5	2,8	1,5	1,5	3,5
D5244T, D5204T, D4204T5***	Бесплатно	1,5	1,5	2,3/1,5***	1,5	1,5	3,5/1,5***	1,5	1,5	2,3/1,5***	1,5	1,5	3,5
Номер ТО	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12
км x 1000	3 месяца	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Проверка QB		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Поступление на СТО														
Управление автоматической КПП	Переключатель положений парковки/нейтрали		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Стояночный тормоз	Проверьте и при необходимости отрегулируйте		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Наружное и внутреннее освещение	Проверьте функционирование	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Фары / противотуманные фары	Проверьте и выполните регулировку фар		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Звуковой сигнал, дистанционное управление и сигнализация	Проверьте функционирование		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Стеклоочистители / омыватели ветрового стекла и фар	Проверьте функционирование и степень износа	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ремни безопасности	Проверьте функционирование и степень износа		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Автомобиль с камерой системы предупреждения столкновения	Очистите ветровое стекло изнутри перед объективом камеры. Время увеличивается на 0,2		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Зеркала заднего вида	Проверьте функционирование		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Воздушный фильтр (ACL) пассажирского салона	Замените		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Автомобили с ремонтным комплектом для временного ремонта шины	Проверьте флягу с герметиком, заменяйте через каждые четыре года (см. наклейку)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Замки дверей, капота и крышки багажника	Проверьте функционирование		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Под автомобилем														
Двигатель, трансмиссия, полный привод	Убедитесь в отсутствии утечки - в случае обнаружения утечки из агрегатов трансмиссии, проверьте уровень масла		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Колеса и шины	Убедитесь в отсутствии повреждений, проверьте износ и давление в шинах (включая запасное колесо)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Приводные валы	Проверьте резиновые гофрированные чехлы - в случае повреждения чехлов проверьте зазор		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Полный привод: карданный вал, подвесной подшипник, карданный шарнир	Проверьте признаки износа		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Тормозные колодки, тормозные диски	Проверьте		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Тормозные трубки, топливопроводы, топливный фильтр	Убедитесь в отсутствии утечек и повреждений		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Выхлопная система	Убедитесь в отсутствии утечек и повреждений		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Подвеска, рулевое управление	Проверьте степень износа		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Топливный фильтр	Замените		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
В моторном отсеке														
Уровни жидкостей - моторный отсек	Проверьте и откорректируйте уровни жидкостей тормозной системы, сцепления, рулевого сервоусилителя, омывателя, а также плотность охлаждающей жидкости	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Моторное масло и масляный фильтр	Замените		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Воздушный фильтр (ACL) двигателя	Замените, очистите корпус воздушного фильтра (ACL).		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Фильтр вентиляции картера	Замените (B4204S3)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Аккумулятор	Проверьте провода, крепление и электролит (если возможно)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Автоматическая коробка передач	Замените масло и масляный фильтр (MPS6 / Powershift)					☐			☐				☐
Автоматическая коробка передач	Обычно замена масла не требуется. На автомобилях, использующихся в качестве такси или преимущественно для буксировки прицепов, замените масло согласно графику техобслуживания				☐			☐			☐			☐
Свечи зажигания*	Замените				☐			☐			☐			☐
Внешний приводной ремень вспомогательного оборудования и натяжитель ремня**	Замените (D52X4TX)				☐			☐			☐			☐
Внутренний приводной ремень вспомогательного оборудования**	Замените (D52X4TX)							☐						☐
Приводные ремни вспомогательного оборудования, натяжитель ремня**	Замените							☐						☐
Приводной ремень ГРМ, натяжитель ремня, направляющий шкив**	Замените							☐						☐
Приводной ремень ГРМ, натяжитель ремня, направляющий шкив**	Замените (B4204T11 и D4204T5 14-)***													☐
Резиновое соединение генератора	Замените (B63X4X)								☐					
Тормозная жидкость	Клиентам с обычным пробегом рекомендуется заменять жидкость через каждые два года. Заменяйте каждый год, если автомобиль эксплуатируется в горной местности или преимущественно в условиях влажного климата													
SRI	Обнулите показания индикатора напоминания ТО (SRI)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Восстановление настроек клиента	Проверьте сиденья, зеркала и часы	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Километры	км x 1000	3 месяца	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

Регистрационный №

Дата техобслуживания

Заказ

VIN

*Применение низкокачественного топлива приводит к преждевременным отказам свечей зажигания и необходимости очистки дроссельной заслонки.
**Заменяйте ремни с интервалом не более 5 лет
***VEA

Volvo рекомендует Castrol EDGE Professional

Механик

Завершающая проверка